

ABB-WELCOME

Dørtelefonsystem

Brugervejledning



ABB-Welcome dørtelefonsystem

Svartelefon med display

1. Display 4,3"

2. Åbn yderdøren

Åbn døren for den indstillede tid.

3. Samtale

Under samtalen er det muligt at tage et billede af personen bag døren ved at holde knappen nede.

Lampen blinker: ubesvaret opkald. Opringerens billede og opkaldstidspunkt er blevet gemt i hukommelsen.

4. Lydløs

Indstil telefonen på lydløs.

Tryk på knappen for ikke at modtage indkommende samtaler.

Sluk for mikrofonen under en igangværende samtale ved at holde knappen inde. Lampen lyser, når funktionen er aktiv.

5. Programmerbar knap 1

Muliggør ekstra funktioner. Se mere detaljerede instruktioner.

6. Programmerbar knap 2

Muliggør ekstra funktioner. Se mere detaljerede instruktioner.

7. Menu og indstillinger

Flyt rundt i menuen med de knapper, som vises på displayet.

8. Rør

Løft røret og besvar opkaldet.

Afslut samtalen ved at sætte røret på.



Menu, indstillinger og ekstra funktioner:

Se manual for telefonen for mere detaljerede instruktioner.



Notater

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid is composed of light gray lines on a white background.



—
ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf. 4450 4450
www.abb.dk