

ABB-WELCOME

Dørtelefonsystem

Brugervejledning



ABB-Welcome dørtelefonssystem

Svartelefon med display

1. Display 7", håndfri

2. Samtale

Åbn og luk tale- og kameraforbindelsen til yderdøren.

3. Åbn døren

Åbn døren med knappen, som er mærket med en nøgle.

4. Lydløs

Afbryd lyden for indkommende samtaler.

Tryk på knappen for ikke at modtage indkommende opkald.

Sluk for mikrofonen under igangværende samtale.

Lampen lyser, når funktionen er aktiv.

5. Belysning

Muligt at tænde eller slukke for udendørs belysning.

6. Billedhukommelse

Bladr i de gemte billeder.

Tag billeder under samtalen.

7. Menu og indstillinger

Ifølge berøringskærmen.

8. Free@home

Anvendelse af free@home-boligautomation.



Menu og indstillinger:

Se detaljerede instruktioner efter behov.

1. Lydindstillinger
 - Samtalevolumen
 - Forskellige døres ringetoner
 - Lydløs
 - Tastaturlyd
2. Automatisk åbning af dør
3. Displayindstillinger
 - Klarhed
 - Farvestyrke
 - Screensaver
 - Fuld skærm
4. Dato og klokkeslæt
 - Sommertid
 - Vintertid
5. Sprog
6. Fotos
 - Automatisk
 - Hukommelseskort
7. Nulstil fabriksindstillinger



Notater

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid lines are light gray and spaced evenly across the page.



—
ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf. 4450 4450
www.abb.dk