



SA-S-001 Requisitos del permiso de trabajo

9AAAL000142A0246	Tipo de documento ABB Way - Management System	Revisión E.1	Estado del documento Released	Fecha de entrada en vigor Tuesday, March 01, 2022
	Redactado por ALBERT YESIT TIBAVIZCO SANCHEZ	Nivel de seguridad Internacional	Idioma es	Página 1 (2)



1. Objetivo:

Un sistema de permiso para trabajar (PTW) es un elemento integral de un sistema general de trabajo seguro. Se requiere un PTW cuando los trabajos identificados como de alto riesgo deben realizarse bajo un estricto control. El PTW es una comunicación formal, entre personas competentes, de los controles y procedimientos de seguridad previamente acordados que se aplicarán y cumplirán. Autoriza a determinadas personas a realizar trabajos específicos en un plazo definido.

Esta Norma establece los requisitos mínimos que deben cumplirse para un PTW, a menos que la legislación y/o los reglamentos locales impongan una norma superior, en cuyo caso se seguirá esta última.



2. Requisitos obligatorios:

2.1	Reglas para Salvar Vidas aplicables que siempre requerirán el uso de un PTW LSR 1: Aplico los siete pasos al trabajo eléctrico. LSR 7: Aplico una persona, una cerradura, una llave. LSR 8: Me aseguro de que el aire sea seguro antes de entrar.
-----	--

2.2	Debe realizarse y documentarse una Evaluación de riesgos basada en actividades (ABRA) para todas las actividades rutinarias y no rutinarias. Las tareas identificadas como de alto
-----	--

riesgo y que requieran una coordinación y un control estrictos deberán utilizar un PTW como un aspecto integral del sistema de trabajo seguro que se aplicará. La planificación del trabajo deberá tener en cuenta los procesos del PTW de ABB y del Cliente. El ACOP asociado a esta Norma describe situaciones de trabajo típicas y tareas que requieren un PTW. Los requisitos adicionales para el PTW se identifican en las normas individuales basados en tareas.

2.3

Un PTW autorizará a personas individuales designadas a realizar tareas específicas definidas dentro de un período de tiempo específico. Debe definir los aislamientos, controles y precauciones aplicados para garantizar que el trabajo se realice de forma segura.

Los controles definidos se verificarán para confirmar la comprensión y, como registro de control continuo, el PTW deberá estar firmado por la persona que emite y la persona que recibe el PTW.

El PTW actuará como un registro formal de cualquier suspensión o traspaso del trabajo y devolución del trabajo terminado.

Las copias de todos los PTW se mostrarán en un lugar conveniente.

El PTW solo se utilizará cuando las condiciones ambientales del día puedan controlarse y registrarse en el PTW.

2.4

Todos los empleados de ABB y las personas que trabajen para o en

SA-S-001 Requisitos del permiso de trabajo					
9AAL000142A0246	ABB Way - Management System	E.1	Released	Tuesday, March 01, 2022	2 (2)

	nombre de ABB que reciban o emitan un PTW deberán ser competentes y estar autorizadas para hacerlo y cumplir con los requisitos del trabajo que ha de realizarse.
2.5	El cumplimiento de los requisitos de esta norma y los ACOP asociados se supervisará mediante una revisión y una evaluación detalladas por parte de la Supervisión, la Dirección y la auditoría independiente.
2.6	Se mantendrán copias del Permiso de trabajo y registros relacionados.

 Los ACOP de ABB, incluida la orientación y los recursos adicionales para cumplir estos requisitos de PTW en sitios controlados por ABB, pueden encontrarse en

SA-S-001-01 PTW ACOP,

SA-S-001-02 Bloqueo-etiquetado (LOTO),

SA-S-019 Trabajo en espacios confinados

SA-S-020 Trabajos en caliente

SA-S-107-01-01 Permiso de trabajo eléctrico para trabajar