



Instalații electrice moderne

Game de produse

Time[®] Arbo, Time[®], Neo[®], Neo[®] Tech,
Element[®], Tango[®], Swing[®], Decento[®]

Power and productivity
for a better world™





alb



ivoire



alb / crem



alb / gri argintiu



ivoire / cappuccino



ivoire / caramiziu



ivoire / titan



ivoire / sampanie





Gama propune 16 de combinații coloristice, inclusiv rame metalizate. Datorită înălțimii reduse a aparatelor, Swing® este gama ideală pentru instalațiile electrice din clădirile noi.



alb



gri



ivoire



bej



maro



gri fumuriu



grena pastel





Gama care permite clienților abordarea economică a unor funcțiuni diverse.



alb / alb fresh



alb / portocaliu fresh



alb / verde fresh



alb / albastru fresh



alb / alb



alb / gri fresh



grafit / alb fresh





Caracterizat prin designul neconvențional, reprezentat de forma îngustă originală a clapetei de acționare, prevăzută cu un LED. Dacă clienții dumneavoastră doresc să iasă din mulțime, atunci această gamă reprezintă alegerea ideală.



titan / onyx



oțel / titan




onyx / titan



oțel / teracota





Pentru solutii originale de proiect și tendintele moderne în domeniul arhitecturii.



alb / alb




alb / alb translucid



alb / gri translucid



ivore / alb translucid



agava / alb translucid



cafea



caramel / gri translucid



carmin / gri translucid





Armonie de culori pastel pentru o gamă largă de aplicații.

Time® Arbo




titan / rama din lemn
de cires



argint nobil / rama din lemn
natur de fag



argint nobil / rama din lemn
de anin



argint nobil / rama din lemn
de cires



antracit / rama din lemn
de mahon





Rame din lemn natur masiv. Fiecare bucată reprezintă un original. O părticică de natură în casa dumneavoastră. Gama Time® Arbo urmează trendul modern în materie de ultraterminale.



alb / alb



alb / alb translucid



argint nobil



sampanie




antracit




titan





Calitate, culori metalice, linii drepte, înalte caracteristici funcționale, acestea sunt principalele atuuri ale acestei game. Siguranță și confort de lungă durată.



înterupător simplu
rotativ



înterupător simplu /
cu revenire



înterupător dublu



înterupător pentru
jaluzele



priză SCHUKO® simplă
cu protecție copil



priză R+TV+SAT



priză comunicații date



	Denumire aparat	Culoarea	Codul	Unitate
	Înterupător cap scară, rotativ 10 A, 250 V~ complet	alb alpin	3560K-C06345	1
	Înterupător cruce, rotativ 10 A, 250 V~ complet	alb alpin	3560K-C07345	1
	Înterupător cap scară 10 AX, 250 V~ complet	alb alpin	3559K-C06345 BJ	1
	Înterupător cruce 10 AX, 250 V~ complet	alb alpin	3559K-C07345 BJ	1
	Înterupător dublu 10 AX, 250 V~ complet	alb alpin	3559K-C05345 BJ	1
	Înterupător cap scara / cap scară, cu clemă N 10 A, 250 V~ complet	alb alpin	3559K-C86345 BJ	1
	Înterupător dublu (2× 1) pentru jaluzele 10 A, 250 V~ complet	alb alpin	3559K-C88345 BJ	1
	Înterupător dublu monopolar cu revenire 10 A, 250 V~ complet	alb alpin	3559K-C87345 BJ	1
	Priză SCHUKO® cu protecție copil 16 A, 250 V~ complet	alb alpin	5520K-C13449	1
	Priză R+TV+SAT de capăt complet	alb alpin	5011K-C00403 BJ	1
	Priză comunicații date pentru 2 posturi Conectori de tip AMP și Panduit. Pentru comunicații (PC-uri) se utilizează tipul RJ45-8 Cat.5e. Dimensiunile găurilor sunt 19,4 × 14,8 mm. Se mai pot monta și conectori de tipul Keystone de la AMP, Panduit și altele.	alb alpin	5014K-C01018 BJ	1

Variante de design Swing®


Înterupător simplu /
cu revenire




Înterupător simplu /
cu revenire,
cu lampă de orientare



Înterupător dublu
(1sens)



Înterupător dublu,
monopolar cu lampă
orientare



Buton de sonerie,
marcat cu simbol



Dimer cu buton rotativ



Înterupător cititor
de cartelă hotel



Înterupător pentru
jaluzele



Înterupător – detector
de mișcare acționat în
infraroșu cu triac



Înterupător – detector
de mișcare acționat în
infraroșu cu releu



Termostat de cameră
cu buton rotativ



Priză R+TV



Priză R+TV+SAT



Priză comunicații date



Priză telefon



Priză SCHUKO® simplă
cu protecție copil



Priză SCHUKO® dublă
cu protecție copil



Ramă pentru 1 aparat



Ramă pentru 2 aparate,
grupaj orizontal + vertical



Ramă pentru 4 aparate,
grupaj orizontal + vertical



Ramă pentru 3 aparate,
grupaj orizontal + vertical



Ramă pentru 5 aparate, grupaj orizontal + vertical



Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază

1. Selectați denumirea mecanismului dorit din coloana 1
2. Notați codul corespunzător, menționat în coloana 2
3. Alegeți designul dorit. Găsiți codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

Rame

Adăugați codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit	pentru 1 aparat pentru 2 aparate, grupaj orizontal / vertical pentru 3 aparate, grupaj orizontal / vertical pentru 4 aparate, grupaj orizontal / vertical pentru 5 aparate, grupaj orizontal / vertical	3901J-A00010 .. 3901J-A00020 .. 3901J-A00030 .. 3901J-A00040 .. 3901J-A00050 ..
--	---	---

Culoarea ramelor Indicați culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea corespondență	alb crem ivoire cappuccino gri argintiu caramiziu titan sampanie	B1 C1 C2 C3 S1 R3 O8 33
--	---	--

Culoarea clapetei aparatului Indicați culoarea dorită, adăugând la codul clapetei litera corespunzătoare	alb ivoire	B1 C2
--	---------------	----------

1. Denumire aparat	2. Codul mecanismului	3. Codul clapetei	4. Codul ramei
Întrerupător simplu, monopolar	3557-A01440	3557G-A00651 ..	3901J-A000
Întrerupător cap scară	3557-A06440	3557G-A00651 ..	3901J-A000
Întrerupător cruce (intermediar)	3557-A07440	3557G-A00651 ..	3901J-A000
Întrerupător cap scară cu lampă orientare*	3557-A06440	3557G-A00653 ..	3901J-A000
Întrerupător simplu, monopolar cu lampă orientare*	3557-A01440	3557G-A00653 ..	3901J-A000
Întrerupător simplu, bipolar (1sens) cu lampă de control*	3557-A02442	3557G-A00653 ..	3901J-A000
Cruce (intermediar) cu lampă de orientare*	3557-A07440	3557G-A00653 ..	3901J-A000
Întrerupător dublu (1 sens)	3557-A05440	3557G-A00652 ..	3901J-A000
Întrerupător dublu cu lampă de orientare*	3557-A05440	3557G-A00654 ..	3901J-A000
Întrerupător cap scara / cap scară	3557-A52440	3557G-A00652 ..	3901J-A000
Întrerupător cititor de cartelă hotel	3558-A92442	3558G-A00700 ..	3901J-A000
Buton de sonerie, marcat cu simbol	3557-A80440	3557G-A00680 ..	3901J-A000
Întrerupător simplu monopolar cu revenire	3557-A80440	3557G-A00651 ..	3901J-A000
Întrerupător simplu monopolar cu revenire, cu lampă de orientare*	3557-A80440	3557G-A00653 ..	3901J-A000
Întrerupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva acționării simultane în ambele sensuri	3557-A88440	3557G-A00662 ..	3901J-A000
Dimer cu buton rotativ	6514-0-0111, 6515-0-0704, 6512-0-0057	3294G-A00125 ..	3901J-A000
Termostat de cameră cu buton rotativ	3292U-A00003	3292G-A10101 ..	3901J-A000
Senzor de temperatura de perete	3292U-A90100		
Întrerupător – detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – triac		3299G-A12180 ..	3901J-A000
Întrerupător – detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – releu		3299G-A22180 ..	3901J-A000
Lampă de veghe, culoare alb	3917U-A00050	5016G-A00070 ..	3901J-A000
Modul orb		3902G-A00001 ..	3901J-A000
Priză SCHUKO® dubla cu protecție copil		5512J-C03459 ..	
Priză SCHUKO® cu protecție copil		5518G-A03459 ..	3901J-A000
Priză R+TV+Satelit	5011-A3303	5011G-A00300 ..	3901J-A000
Priză telefon	5013U-A01103	5013G-A00213 ..	3901J-A000
Priză comunicații date			
Suport pentru fixarea conectorilor J 12-6 CAT.3	1228.01 RJ 12-6	5014G-A01018 ..	3901J-A000
Suport pentru fixarea conectorilor J 45-8 CAT 5e	1208.10 RJ 45-8		
Conector audio Negru	1479190-3		
Conector audio Roșu	1479191-3		

Observații:

* Lămpile de orientare și control nu sunt incluse în codurile aparatelor



Variante de design Tango®

Înterupător simplu /
cu revenire



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu lampă de orientare



Înterupător dublu /
cu revenire



Înterupător simplu,
bipolar (1 sens)
cu lampă de control



Înterupător cu 3 poli
cu lampă de control



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu port-etichetă



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu port-etichetă
și lampă de orientare



Dimer cu buton rotativ



Dimer acționat prin
atingere



Înterupător cititor
de cartelă hotel



Înterupător pentru
jaluzele



Înterupător pentru
jaluzele, cu comandă
fără fir



Temporizator Comfort
Busch-Timer®



Înterupător – detector
de mișcare acționat în
infraroșu



Înterupător – detector
de mișcare acționat în
infraroșu



Temporizator
săptămânal



Termostat de
cameră + temporizator
săptămânal



Regulator turație
ventilator



Temporizator mecanic



Termostat de cameră
cu buton rotativ



Potențiomtru de
volum



Priză de comunicații



Priză R+TV



Priză R+TV+SAT



Priză telefon pentru
1 post / 2 posturi



Lampă de veghe



Priză SCHUKO® simplă,
cu protecție copil



Priză SCHUKO®
simplă cu capac
de protecție,
cu protecție copil



Priză SCHUKO®
simplă cu protecție
la supratensiuni,
cu protecție copil




Priză SCHUKO®
dublă cu protecție
copil



Ramă pentru 1 aparat



Ramă pentru 1 - 5 aparate, grupaj orizontal
Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj vertical



Variante de design Neo®, Neo® Tech

Înterupător simplu /
cu revenire, cu lampă
de orientare



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu port-etichetă
cu lampă de orientare




Numai în design Neo®

Înterupător cu 3 poli
cu lampă de control



Numai în design Neo®

Înterupător dublu /
cu revenire cu lampă
de orientare



Înterupător dublu /
cu revenire
cu port-etichetă
cu lampă de orientare



Numai în design Neo®

Înterupător cititor
de cartelă hotel



Înterupător
rotativ cu 3 poziții



Numai în design Neo®

Dimer cu buton
rotativ



Numai în design Neo®

Dimer acționat
prin atingere




Regulator
turație ventilator



Numai în design Neo®

Temporizator
mecanic



Numai în design Neo®

Înterupător /
detector de mișcare
acționat în infraroșu



Înterupător
pentru jaluzele




Înterupător
pentru jaluzele,
cu comandă fără fir



Temporizator Comfort
Busch-Timer®



Termostat de cameră
cu buton rotativ



Numai în design Neo®

Termostat de cameră
+ temporizator
săptămânal



Priză R+TV



Priză R+TV+SAT




Priză de comunicații



Lampă de veghe



Capac



Priză SCHUKO® simplă,
cu protecție copil



Priză SCHUKO® simplă,
cu protecție copil
cu port-etichetă



Numai în design Neo®

Priză SCHUKO® dublă,
cu protecție copil



Numai în design Neo®

Rame pentru asamblare orizontală și verticală pentru 1-5 poziții



Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază

1. Selectați denumirea mecanismului dorit din coloana 1 2. Notați codul corespunzător, menționat în coloana 2
3. Alegeți designul dorit. Găsiți codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.


Rame					
Adăugați codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit		pentru 1 aparat	3901A-B	10	.
		pentru 2 aparate, grupaj orizontal	3901A-B	20	.
		pentru 3 aparate, grupaj orizontal	3901A-B	30	.
		pentru 4 aparate, grupaj orizontal	3901A-B	40	.
		pentru 5 aparate, grupaj orizontal	3901A-B	50	.
		pentru 2 aparate, grupaj vertical	3901A-B	21	.
		pentru 3 aparate, grupaj vertical	3901A-B	31	.
		pentru 4 aparate, grupaj vertical	3901A-B	41	.
Culoarea ramelor		alb			B
Indicați culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea corespondență		gri			S
		ivoire			C
		bej			D
		maro			H
		gri fumuriu			S2
		grena pastel			R2
Culoarea clapetei aparatului		alb	B		
Indicați culoarea dorită, adăugând la codul clapetei litera corespunzătoare		gri	S		
		ivoire	C		
		bej	D		
		maro	H		
		gri fumuriu	S2		
		grena pastel	R2		
1.	2.	3.	4.		
Denumire aparat	Codul mecanismului	Codul clapetei	Codul ramei		
Înterupător simplu	3559-A01445	3558A-A651	3901A-B	..	.
Înterupător simplu cu lampă de orientare*	3559-A01445	3558A-A653	3901A-B	..	.
Înterupător simplu cu port-etichetă și lampă de orientare*	3559-A01445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Înterupător simplu cu port-etichetă	3559-A01445	3558A-A00620	3901A-B	..	.
Înterupător simplu cu borna cu lampă de control*	3559-A21445	3558A-A653	3901A-B	..	.
Înterupător simplu cu borna, cu port-etichetă, lampă de control*	3559-A21445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Înterupător simplu, bipolar (1sens) cu lampă de control*	3559-A02445	3558A-A655	3901A-B	..	.
Înterupător cu 3 poli cu lampă de control*	1011-0-0816 CZ	3558A-A00933	3901A-B	..	.
Înterupător dublu	3559-A05445	3558A-A652	3901A-B	..	.
Cap scară (2 sensuri)	3559-A06445	3558A-A651	3901A-B	..	.
Cap scară (2 sensuri), lampă de orientare*	3559-A06445	3558A-A653	3901A-B	..	.
Cap scară (2 sensuri), cu port-etichetă, lampă de orientare*	3559-A06445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Cap scară (2 sensuri), cu port-eticheta	3559-A06445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Înterupator cap scară (1x2 sensuri), lampa de orientare sau control	3559-A25445	3558A-A653	3901A-B	..	.
Înterupator cap scară (1x2 sensuri), cu port-etichetă, lampa de orientare și control	3559-A25445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Cap scară / Cap scară (2x2 sensuri)	3559-A52445	3558A-A652	3901A-B	..	.
Înterupător cap scară / cap scară cu revenire	3559-A53445	3558A-A652	3901A-B	..	.
Cruce (intermediar)	3559-A07445	3558A-A651	3901A-B	..	.
Cruce (intermediar), lampă de orientare*	3559-A07445	3558A-A653	3901A-B	..	.
Cruce (intermediar), lampă de orientare* cu port-etichetă	3559-A07445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Înterupător dublu cu revenire	3559-A87445	3558A-A652	3901A-B	..	.
Înterupător simplu cu revenire	3559-A91445	3558A-A651	3901A-B	..	.
Înterupător simplu cu revenire lampă de orientare sau control*	3559-A91445	3558A-A653	3901A-B	..	.
Înterupator simplu cu revenire, cu port-eticheta	3559-A91445	3558A-A00620	3901A-B	..	.
Înterupator simplu cu revenire lampă de orientare sau control, cu port-etichetă*	3559-A91445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Înterupător dublu cu revenire	3559-A86445	3558A-A651	3901A-B	..	.
Înterupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control*	3559-A86445	3558A-A653	3901A-B	..	.
Înterupător dublu cu revenire, cu port-eticheta	3559-A86445	3558A-A00620	3901A-B	..	.
Înterupător dublu cu revenire, cu port-eticheta, cu lampă de orientare sau control*	3559-A86445	3558A-A610	3901A-B	..	.
Înterupător cititor de cartelă hotel	3559-A92445	3559A-A00700	3901A-B	..	.
Busch-Dimmer® cu buton rotativ, 230 V, 230 V~, 60 - 600 W	6515-0-0704	3294A-A123	3901A-B	..	.
Busch-Dimmer® cu buton rotativ, lămpi cu halogen 230 V și lămpi cu halogen cu transformator, 230 V~, 20 - 500 W/VA	6512-0-0057	3294A-A123	3901A-B	..	.
Busch-Dimmer® acționat prin atingere 230 V~, 20 - 500 W/VA	6560-0-1205	3299A-A100	3901A-B	..	.
Înterupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva acționării simultane în ambele sensuri	3559-A88445	3558A-A662	3901A-B	..	.
Înterupător (2x 1) pentru jaluzele	3559-A89445	3558A-A662	3901A-B	..	.

1. Denumire aparat	2. Codul mecanismului	3. Codul clapetei	4. Codul ramei
Înterupător pentru jaluzele comandă fără fir	6410-0-0378	3299A-A110	3901A-B .. .
Temporizator Comfort Busch-Timer®	6410-0-0373	3299A-A40100	3901A-B .. .
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – triac, unghi de detecție 180°		3299A-A12180	3901A-B .. .
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – releu, unghi de detecție 180°		3299A-A22180	3901A-B .. .
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – triac, unghi de detecție 120°		3299A-A12100	3901A-B .. .
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – releu, unghi de detecție 120°		3299A-A22100	3901A-B .. .
Temporizator mecanic	1043-0-0124	3294A-A00160	3901A-B .. .
Temporizator săptămânal	3292U-A00003	3292A-A20301	3901A-B .. .
Termostat de cameră cu buton rotativ	3292U-A90100	3292A-A10101	3901A-B .. .
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292A-A10101 ..)	3292U-A90100		
Termostat de cameră + temporizator săptămânal	3292U-A00003	3292A-A10301	3901A-B .. .
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292A-A10301 ..)	3292U-A90100		
Potențiometrul de volum livrabil numai pentru culorile B, C, S, D		5016A-A10100	3901A-B .. .
Regulator turație ventilator	3994U-A00130	3294A-A00130	3901A-B .. .
Lampă de veghe, culoare alb	3917U-A00050	5016A-A00070	3901A-B .. .
Lampă de orientare, culoare ORANJ	3916-12221		
culoare VERDE	3916-12222		
culoare ALBASTRU DESCHIS	3916-12223		
Lampă de control, culoare ORANJ	3916-22221		
Priză SCHUKO® simplă		5518A-A3449	.X 3901A-B .. .
Priză SCHUKO® cu protecție copil		5518A-A3459	.X 3901A-B .. .
Priză SCHUKO® cu capac		5518A-A3489	.X 3901A-B .. .
Priză SCHUKO® cu protecție și capac		5518A-A3499	.X 3901A-B .. .
Priză SCHUKO® dubla		5512A-3449	. 3901A-B .. .
Priză SCHUKO® dubla cu protecție copil		5512A-3459	. 3901A-B .. .
Priză telefon pentru 1 post	5013U-A01103	5013A-A00213	. 3901A-B .. .
Priză telefon pentru 2 posturi	5013U-A01105	5013A-A00215	. 3901A-B .. .
Priză Radio + TV intermediară (7 db)	5011-A3607	5011A-A00300	. 3901A-B .. .
Priză Radio + TV intermediară (10 db)	5011-A3610	5011A-A00300	. 3901A-B .. .
Priză Radio + TV intermediară (14 db)	5011-A3614	5011A-A00300	. 3901A-B .. .
Priză Radio + TV de capăt	5011-A3503	5011A-A00300	. 3901A-B .. .
Priză Radio + TV + Satelit	5011-A3303	5011A-A00300	. 3901A-B .. .
Priză de comunicații	R302518, R302780	5014A-A100	. 3901A-B .. .
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 1 conector cu 6 sau 8 poli RJ-45		5014A-B1017	
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 2 conectori cu 6 sau 8 poli RJ-45		5014A-B1018	
Cap scară IP 44 complet, inclusiv ramă**		3558A-06940	. 3901A-B .. .
Înterupător IP 44 dublu, monopolar, complet inclusiv ramă**		3558A-05940	. 3901A-B .. .
Cap scară / cap scară IP 44 complet, inclusiv ramă**		3558A-52940	. 3901A-B .. .
Cruce (intermediar) IP 44 complet, inclusiv ramă**		3558A-07940	. 3901A-B .. .
Înterupător IP 44 simplu, cu revenire, complet, inclusiv ramă**		3558A-86940	. 3901A-B .. .
Priză SCHUKO® IP 44 cu capac**		5518A-3989	. 3901A-B .. .
Priză SCHUKO® IP 44 cu protecție copil, cu capac**		5518A-3999	. 3901A-B .. .

Observații:

* Lampă de orientare și control nu sunt incluse în codurile aparatelor

** IP 44 livrabil numai pentru culorile B, C, S, D, R2, S2



Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază

1. Selectați denumirea mecanismului dorit din coloana 1
2. Notați codul corespunzător, menționat în coloana 2
3. Alegeți designul dorit. Găsiți codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.


Rame		Neo® Tech		Neo®	
Adăugați codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit		pentru 1 aparat	3901M-A50 110 ..	3901M-A00 110 ..	
		pentru 2 aparate, grupaj orizontal / vertical	3901M-A50 120 ..	3901M-A00 120 ..	
		pentru 3 aparate, grupaj orizontal / vertical	3901M-A50 130 ..	3901M-A00 130 ..	
		pentru 4 aparate, grupaj orizontal / vertical	3901M-A50 140 ..	3901M-A00 140 ..	
		pentru 5 aparate, grupaj orizontal / vertical	3901M-A50 150 ..	3901M-A00 150 ..	
Culoarea ramelor		Neo®			
Indicați culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea corespondență		alb			03
		alb fresh			01
		albastru fresh			41
		verde fresh			42
		portocaliu fresh			43
		gri fresh			44
		Neo® Tech			
		titan		08	
		teracota		35	
		oțel		36	
		onyx		37	
Culoarea clapetei aparatului		Neo®			
Indicați culoarea dorită, adăugând la codul clapetei cifrele corespunzătoare utilizând următoarea corespondență		alb / alb fresh	01		
		alb / albastru fresh	41		
		alb / verde fresh	42		
		alb / portocaliu fresh	43		
		alb / gri fresh	44		
		grafit / alb fresh	61		
		Neo® Tech			
		oțel / teracota	71		
		titan / onyx	72		
		oțel / titan	73		
		onyx / titan	74		
1. Denumire aparat	2. Codul mecanismului	3. Codul clapetei		4. Codul ramei	
		Neo® Tech	Neo®	Neo® Tech	Neo®
Înterupător simplu cu lampă de orientare*	3559-A01445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător simplu cu port-etichetă și lampă de orientare*	3559-A01445		3559M-A00610 ..		3901M-A00
Înterupător simplu cu borna N cu lampă de control*	3559-A21445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător simplu cu borna N cu lampă de control*, cu port-etichetă	3559-A21445		3559M-A00610 ..		3901M-A00
Înterupător cap scară (1x2 sensuri)	3559-A25445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător cap scară (1x2 sensuri), cu port-etichetă	3559-A25445		3559M-A00610 ..		3901M-A00
Înterupător simplu, bipolar (1sens) cu lampă de control*	3559-A02445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător simplu, bipolar (1sens) cu lampă de control*, cu port-etichetă	3559-A02445		3559M-A00610 ..		3901M-A00
Înterupător tripolar cu lampă de control*	1011-0-0816 CZ		3559M-A00933 ..		3901M-A00
Înterupător dublu cu lampă de orientare*	3559-A05445	3559M-A00652 ..	3559M-A00652 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător dublu cu lampă de orientare*, cu port-etichetă	3559-A05445		3559M-A00615 ..		3901M-A00
Cap scară (2 sensuri) cu lampă de orientare*	3559-A06445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00
Cap scară (2 sensuri) cu lampă de orientare*, cu port-etichetă	3559-A06445		3559M-A00610 ..		3901M-A00
Cap scară / Cap scară (2x2 sensuri)	3559-A52445	3559M-A00652 ..	3559M-A00652 ..	3901M-A00	3901M-A00
Cap scară / Cap scară (2x2 sensuri), cu port-etichetă	3559-A52445		3559M-A00615 ..		3901M-A00
Înterupător cap scară / cap scară cu revenire	3559-A53445	3559M-A00652 ..	3559M-A00652 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător cap scară / cap scară cu revenire, cu port-etichetă	3559-A53445		3559M-A00615 ..		3901M-A00
Cruce (intermediar) cu lampă de orientare*	3559-A07445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00
Cruce (intermediar) cu lampă de orientare*, cu port-etichetă	3559-A07445		3559M-A00610 ..		3901M-A00
Înterupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control*	3559-A86445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control*, cu port-etichetă	3559-A86445		3559M-A00610 ..		3901M-A00
Înterupător dublu cu revenire	3559-A87445	3559M-A00652 ..	3559M-A00652 ..	3901M-A00	3901M-A00
Înterupător dublu cu revenire, cu port-etichetă	3559-A87445		3559M-A00615 ..		3901M-A00
Înterupător simplu cu revenire lampă de orientare sau control*	3559-A91445	3559M-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3901M-A00	3901M-A00

1. Denumire aparat	2. Codul mecanismului	3. Codul clapetei		4. Codul ramei			
		Neo® Tech	Neo®	Neo® Tech		Neo®	
Înterupător simplu cu revenire lampă de orientare sau control* cu port-etichetă	3559-A91445		3559M-A00610 ..			3901M-A00	
Înterupător cititor de cartelă hotel	3559-A92445	3559M-A00700 ..**	3559M-A00700 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Regulator turație ventilator	3294U-A00130		3294M-A00130 ..			3901M-A00	
Busch-Dimmer® rotativ, pentru becuri cu incandescență, lămpi cu halogen 230 V, 230 V~, 60 - 600 W	6515-0-0704		3294M-A00123 ..			3901M-A00	
Busch-Dimmer® rotativ, pentru becuri cu incandescență, lămpi cu halogen 230 V și lămpi cu halogen cu transformator, 230 V~, 20 - 500 W/VA	6512-0-0057		3294M-A00123 ..			3901M-A00	
Busch-Dimmer® acționat prin apăsare cu memorie pentru nivelul Intensității luminoase, lămpi cu Halogen 230 V și lămpi cu halogen cu transformator, 230 V~, 20 - 500 W/VA	6560-0-1205	3299M-A00100 ..	3299M-A00100 ..	3901M-A00		3901M-A00	
Înterupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva acționării simultane în ambele sensuri	3559-A88445	3559M-A00662 ..	3559M-A00662 ..	3901M-A00		3901M-A00	
Înterupător (2x 1) pentru jaluzele	3559-A89445	3559M-A00662 ..	3559M-A00662 ..	3901M-A00		3901M-A00	
Înterupător pentru jaluzele cu comandă fără fir Busch-Jalousiecontrol®	6410-0-0378	3299M-A00110 ..	3299M-A00110 ..	3901M-A00		3901M-A00	
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – triac			3299M-A12180 ..**			3901M-A00	
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – releu		3299M-A22180 ..**	3299M-A22180 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Termostat de cameră cu buton rotativ	3292U-A00003		3292M-A10101 ..			3901M-A00	
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292M-A10101 ..)	3292U-A90100						
Termostat de cameră + temporizator săptămânal	3292U-A00003	3292M-A10301 ..**	3292M-A10301 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292M-A10300 ..)	3292U-A90100						
Înterupător rotativ cu 3 poziții	1101-0-0918		3294M-A00170 ..			3901M-A00	
Temporizator mecanic	1043-0-0124		3294M-A00160 ..			3901M-A00	
Temporizator Comfort Busch-Timer®	6410-0-0373	3299M-A40100 ..	3299M-A40100 ..	3901M-A00		3901M-A00	
Lampă de veghe, culoare alb	3917U-A00050	5016M-A00070 ..**	5016M-A00070 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Lampă de orientare, culoare ORANJ	3916-12221						
culoare VERDE	3916-12222						
culoare ALBASTRU DESCHIS	3916-12223						
Lampă de control, culoare ORANJ	3916-22221						
Priză SCHUKO® cu protecție copil		5518M-A03459 ..	5518M-A03459 ..	3901M-A00		3901M-A00	
Priză SCHUKO® cu protecție copil, cu port-etichetă			5518M-A03452 ..			3901M-A00	
Priză SCHUKO® dubla cu protecție copil			5512M-C03459 ..				
Priză Radio + TV intermediară (7 dB)	5011-A3607	5011M-A00300 ..**	5011M-A00300 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Priză Radio + TV intermediară (10 dB)	5011-A3610	5011M-A00300 ..**	5011M-A00300 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Priză Radio + TV intermediară (14 dB)	5011-A3614	5011M-A00300 ..**	5011M-A00300 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Priză Radio + TV de capăt	5011-A3503	5011M-A00300 ..**	5011M-A00300 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Priză Radio + TV + Satelit	5011-A3303	5011M-A00300 ..**	5011M-A00300 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Priză de comunicații, RJ 12-6 Cat. 3	1228.01 RJ 12-6	5014M-A00100 ..**	5014M-A00100 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Priză de comunicații, RJ 45-8 Cat. 5e/u, RJ 45-8 Cat. 5e/s	R302518, R302780	5014M-A00100 ..**	5014M-A00100 ..**	3901M-A00		3901M-A00	
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 1 conector cu 6 sau 8 poli		5014M-B01017 ..	5014M-B01017 ..				
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 2 conectori cu 6 sau 8 poli		5014M-B01018 ..	5014M-B01018 ..				

Observații:

* Lampa de orientare și control nu este inclusă în codul aparatelor

** Livrabil numai pentru culorile 03 alb, 61 grafit (design Neo®) și pentru culorile 08 titan, 36 oțel, 37 onyx (design Neo® Tech)



Variante de design Element®

Înterupător simplu /
cu revenire



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu lampă de orientare



Înterupător simplu
acționat prin atingere,
cu comandă fără fir



Înterupător dublu /
cu revenire



Înterupător simplu,
bipolar (1 sens)
cu lampă de control



Înterupător cu 3 poli
cu lampă de control



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu port-etichetă



Dimer cu buton rotativ



Dimer acționat prin
atingere



Înterupător cititor
de cartelă hotel



Înterupător pentru
jaluzele



Înterupător pentru
jaluzele, cu comandă
fără fir



Temporizator Comfort
Busch-Timer®



Înterupător – detector
de mișcare acționat
în infraroșu



Temporizator
săptămânal



Termostat de cameră
+ temporizator
săptămânal



Înterupător rotativ
cu 3 poziții



Regulator turație
ventilator



Temporizator mecanic



Termostat de cameră
cu buton rotativ



Potențiometru de
volum



Priză date
pentru 1, 2 posturi



Priză R+TV



Priză R+TV+SAT



Priză telefon
pentru
1 post / 2 posturi



Lampă de veghe



Priză SCHUKO®
simplă
cu protecție copil



Priză SCHUKO® simplă
cu capac de protecție,
cu protecție copil



Priză SCHUKO® dublă,
cu protecție copil



Ramă pentru 1 aparat



Ramă pentru 1 - 5 aparate, grupaj orizontal
Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj vertical



Variante de design Time®, Time® Arbo

Înterupător simplu /
cu revenire



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu lampă de
orientare



Înterupător simplu
acționat prin atingere,
cu comandă fără fir



Înterupător dublu /
cu revenire



Înterupător simplu,
bipolar (1 sens) cu
lampă de control



Înterupător cu 3 poli
cu lampă de control



Înterupător simplu /
cu revenire,
cu port-etichetă



Dimer cu buton
rotativ



Dimer acționat prin
atingere



Înterupător cititor
de cartelă hotel



Înterupător pentru
jaluzele



Înterupător pentru
jaluzele,
cu comandă fără fir



Temporizator Comfort
Busch-Timer®



Înterupător –
detector de mișcare
acționat în infraroșu



Temporizator
săptămânal



Termostat de
cameră +
temporizator
săptămânal



Înterupător rotativ
cu 3 poziții



Regulator turație
ventilator



Temporizator mecanic



Termostat de cameră
cu buton rotativ



Potențiometru
de volum



Priză date
pentru 1, 2 posturi



Priză R+TV



Priză R+TV+SAT



Priză telefon
pentru
1 post / 2 posturi



Lampă de veghe



Priză SCHUKO®
simplă
cu protecție copil



Priză SCHUKO®
simplă
cu capac de protecție,
cu protecție copil



Priză SCHUKO®
dublă
cu protecție copil





Ramă pentru 1 - 5 aparate, grupaj orizontal
Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj vertical



Time® Arbo

Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj orizontal

Ramă pentru 1 - 3 aparate, grupaj vertical



Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază


1. Selectați denumirea mecanismului dorit din coloana 1 2. Notați codul corespunzător, menționat în coloana 2
3. Alegeți designul dorit. Găsiți codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

Rame			
Adăugați codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit	pentru 1 aparat	3901E-A00	110 ..
	pentru 2 aparate, grupaj orizontal	3901E-A00	120 ..
	pentru 3 aparate, grupaj orizontal	3901E-A00	130 ..
	pentru 4 aparate, grupaj orizontal	3901E-A00	140 ..
	pentru 5 aparate, grupaj orizontal	3901E-A00	150 ..
	pentru 2 aparate, grupaj vertical	3901E-A00	121 ..
	pentru 3 aparate, grupaj vertical	3901E-A00	131 ..
	pentru 4 aparate, grupaj vertical	3901E-A00	141 ..
Culoarea ramelor	alb / alb translucid		01
	alb / alb		03
	alb / gri translucid		04
	caramel / gri translucid		07
	ivoire / alb translucid		21
	agava / alb translucid		22
	carmin / gri translucid		24
	cafea		25
Indicați culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea corespondență			
Culoarea clapetei aparatului	alb / alb translucid	01	
	alb / alb	03	
	alb / gri translucid	04	
	caramel / gri translucid	07	
	ivoire / alb translucid	21	
	agava / alb translucid	22	
	carmin / gri translucid	24	
	cafea	25	
Indicați culoarea dorită, adăugând la codul clapetei cifra corespunzătoare			
1.	2.	3.	4.
Denumire aparat	Codul mecanismului	Codul clapetei	Codul ramei
Înterupător simplu	3559-A01445	3558E-A00651 ..	3901E-A00
Înterupător simplu cu lampă de orientare*	3559-A01445	3558E-A00653 ..	3901E-A00
Înterupător simplu cu port-etichetă	3559-A01445	3558E-A00610 ..	3901E-A00
Înterupător simplu cu bornă N, lampă de control*	3559-A21445	3558E-A00653 ..	3901E-A00
Înterupător cap scară (1x2 sensuri)	3559-A25445	3558E-A00653 ..	3901E-A00
Înterupător simplu, bipolar (1 sens), cu lampă de control*	3559-A02445	3558E-A00655 ..	3901E-A00
Înterupător dublu	3559-A05445	3558E-A00652 ..	3901E-A00
Cap scară (2 sensuri)	3559-A06445	3558E-A00651 ..	3901E-A00
Cap scară (2 sensuri), lampă orientare*	3559-A06445	3558E-A00653 ..	3901E-A00
Cap scară (2 sensuri) cu port-etichetă	3559-A06445	3558E-A00610 ..	3901E-A00
Cap scară / cap scară (2x2 sensuri)	3559-A52445	3558E-A00652 ..	3901E-A00
Înterupător cap scară / cap scară cu revenire	3559-A53445	3558E-A00652 ..	3901E-A00
Cruce (intermediar)	3559-A07445	3558E-A00651 ..	3901E-A00
Cruce (intermediar), lampă orientare*	3559-A07445	3558E-A00653 ..	3901E-A00
Cruce (intermediar) cu port-etichetă	3559-A07445	3558E-A00610 ..	3901E-A00
Înterupător dublu cu revenire	3559-A86445	3558E-A00651 ..	3901E-A00
Înterupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control*	3559-A86445	3558E-A00653 ..	3901E-A00
Înterupător dublu cu revenire, cu port-etichetă	3559-A86445	3558E-A00610 ..	3901E-A00
Înterupător dublu cu revenire, monopolar (1 sens)	3559-A87445	3558E-A00652 ..	3901E-A00
Înterupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens)	3559-A91445	3558E-A00651 ..	3901E-A00
Înterupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens), lampă orientare sau control*	3559-A91445	3558E-A00653 ..	3901E-A00
Înterupător cu 3 pol cu lampă de control	1011-0-0816 CZ	3558E-A00933 ..	3901E-A00
Înterupător cititor de cartelă hotel	3559-A92445	3559E-A00700 ..	3901E-A00
Regulator turajie ventilator	3294U-A00130	3294E-A00130 ..	3901E-A00
Busch-Dimmer® rotativ, pentru becuri cu incandescentă, lămpi cu halogen 230 V, 230 V~, 60 - 600 W	6515-0-0704	3294E-A00123 ..	3901E-A00
Busch-Dimmer® rotativ, pentru becuri cu incandescentă, lămpi cu halogen 230 V și lămpi cu halogen cu transformator, 230 V~, 20 - 500 W/VA	6512-0-0057	3294E-A00123 ..	3901E-A00
Busch-Dimmer® acționat prin apăsare cu memorie pentru nivelul Intensității luminoase, lămpi cu Halogen 230 V și lămpi cu halogen cu transformator, 230 V~, 20 - 500 W/VA	6560-0-1205	3299E-A00100 ..	3901E-A00
Dimer acționat prin atingere		3299E-A11100 ..	3901E-A00
Înterupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva acționării simultane în ambele sensuri	3559-A88445	3558E-A00662 ..	3901E-A00
Înterupător (2x 1) pentru jaluzele	3559-A89445	3559E-A00662 ..	3901E-A00

1. Denumire aparat	2. Codul mecanismului	3. Codul clapetei	4. Codul ramei
Înterupător pentru jaluzele cu comandă fără fir Busch-Jalousiecontrol®	6410-0-0378	3299E-A00110 ..	3901E-A00
Temporizator Comfort Busch-Timer®	6410-0-0373	3299E-A40100 ..	3901E-A00
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – triac		3299E-A12100 ..	3901E-A00
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – releu		3299E-A22100 ..	3901E-A00
Temporizator săptămânal	3292U-A00003	3292E-A20301 ..	3901E-A00
Termostat de cameră + temporizator săptămânal	3292U-A00003	3292E-A10301 ..	3901E-A00
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10301 ..)	3292U-A90100		
Înterupător rotativ cu 3 poziții	1101-0-0918	3294E-A00170 ..	3901E-A00
Temporizator mecanic	1043-0-0124	3294E-A00160 ..	3901E-A00
Termostat de cameră cu buton rotativ	3292U-A00003	3292E-A10101 ..	3901E-A00
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10101 ..)	3292U-A90100		
Potetiomentru de volum		5016E-A10100 ..	3901E-A00
Lampă de veghe, culoare alb	3917U-A00050	5016E-A00070 ..	3901E-A00
Lampă de orientare, culoare ORANJ	3916-12221		
culoare VERDE	3916-12222		
culoare ALBASTRU DESCHIS	3916-12223		
Lampă de control, culoare ORANJ	3916-22221		
Priză SCHUKO® simplă cu protecție copil		5518E-A03459 ..	3901E-A00
Priză SCHUKO® simplă cu capac		5518E-A03499 ..	3901E-A00
Priză SCHUKO® dubla cu protecție copil		5512E-C03459 ..	
Priză telefon pentru 1 post	5013U-A01103	5013E-A00213 ..	3901E-A00
Priză telefon pentru 2 posturi	5013U-A01105	5013E-A00215 ..	3901E-A00
Priză Radio + TV intermediară (7 dB)	5011-A3607	5011E-A00300 ..	3901E-A00
Priză Radio + TV intermediară (10 dB)	5011-A3610	5011E-A00300 ..	3901E-A00
Priză Radio + TV intermediară (14 dB)	5011-A3614	5011E-A00300 ..	3901E-A00
Priză Radio + TV de capăt	5011-A3503	5011E-A00300 ..	3901E-A00
Priză Radio + TV + Satelit	5011-A3303	5011E-A00300 ..	3901E-A00
Priză de comunicații	R302518, R302780	5014E-A00100 ..	3901E-A00
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 1 conector cu 6 sau 8 poli RJ-45		5014E-B01017 ..	
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 2 conectori cu 6 sau 8 poli RJ-45		5014E-B01018 ..	
Cap scară IP 44 complet		3558E-A06940 03	3901E-A00 941 B
Înterupător IP 44 dublu, monopolar complet		3558E-A05940 03	3901E-A00 941 B
Cap scară / cap scară IP 44 complet		3558E-A52940 03	3901E-A00 941 B
Cruce (intermediar) IP 44 complet		3558E-A07940 03	3901E-A00 941 B
Înterupător IP 44 simplu, cu revenire, complet		3558E-A86940 03	3901E-A00 941 B
Înterupător pentru jaluzele IP 44 cu interblocare împotriva acționării simultane în ambele sensuri		3558E-A88943 03	3901E-A00 941 B
Priză SCHUKO® IP 44, cu protecție copil, cu capac		5518E-A03999 03	3901E-A00 941 B

Observații:

* Lampa de orientare și control nu este inclusă
în codul aparatelor



Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază

Time® Arbo
Time®


1. Selectați denumirea mecanismului dorit din coloana 1
2. Notați codul corespunzător, menționat în coloana 2
3. Alegeți designul dorit. Găsiți codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

Rame		Time® Arbo		Time®	
Adăugați codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit	pentru 1 aparat	3901F-A50	110 ..	3901F-A00	110 ..
	pentru 2 aparate, grupaj orizontal	3901F-A50	120 ..	3901F-A00	120 ..
	pentru 3 aparate, grupaj orizontal	3901F-A50	130 ..	3901F-A00	130 ..
	pentru 4 aparate, grupaj orizontal	3901F-A50	140 ..	3901F-A00	140 ..
	pentru 5 aparate, grupaj orizontal			3901F-A00	150 ..
	pentru 2 aparate, grupaj vertical	3901F-A50	121 ..	3901F-A00	121 ..
	pentru 3 aparate, grupaj vertical	3901F-A50	131 ..	3901F-A00	131 ..
	pentru 4 aparate, grupaj vertical			3901F-A00	141 ..
Culoarea ramelor		Time®		Time®	
Indicați culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea corespondență	alb / alb translucid				01
	alb / alb				03
	titan				08
	argint nobil				32
	sampanie				33
	antracit				34
Time® Arbo		Time®		Time®	
	rama din lemn natur de fag		50		
	rama din lemn de anin		51		
	rama din lemn de cires		52		
	rama din lemn de mahon		53		
Culoarea clapetei aparatului		Time®		Time®	
Indicați culoarea dorită, adăugând la codul clapetei cifra corespunzătoare	alb / alb translucid	01			
	alb / alb	03			
	titan	08			
	argint nobil	32			
	sampanie	33			
	antracit	34			
Time® Arbo		Time®		Time®	
	titan	08			
	argint nobil	32			
	sampanie	33			
	antracit	34			
1. Denumire aparat		2. Codul mecanismului		3. Codul clapetei	
				Time® Arbo	
				Time®	
				Time® Arbo	
				Time®	
Înterupător simplu	3559-A01445	3558E-A00651 ..	3558E-A00651 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător simplu cu lampă de orientare*	3559-A01445	3558E-A00653 ..	3558E-A00653 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător simplu cu port-etichetă	3559-A01445	3558E-A00610 ..	3558E-A00610 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător simplu cu bornă N, lampă de control*	3559-A21445	3558E-A00653 ..	3558E-A00653 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător cap scară (1x2 sensuri), cu lampă de control	3559-A25445	3558E-A00653 ..	3558E-A00653 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător simplu, bipolar (1 sens), cu lampă de control*	3559-A02445	3558E-A00655 ..	3558E-A00655 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător dublu	3559-A05445	3558E-A00652 ..	3558E-A00652 ..	3901F-A50	3901F-A00
Cap scară (2 sensuri)	3559-A06445	3558E-A00651 ..	3558E-A00651 ..	3901F-A50	3901F-A00
Cap scară (2 sensuri), lampă orientare*	3559-A06445	3558E-A00653 ..	3558E-A00653 ..	3901F-A50	3901F-A00
Cap scară (2 sensuri) cu port-etichetă	3559-A06445	3558E-A00610 ..	3558E-A00610 ..	3901F-A50	3901F-A00
Cap scară / cap scară (2x2 sensuri)	3559-A52445	3558E-A00652 ..	3558E-A00652 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător cap scară / cap scară cu revenire	3559-A53445	3558E-A00652 ..	3558E-A00652 ..	3901F-A50	3901F-A00
Cruce (intermediar)	3559-A07445	3558E-A00651 ..	3558E-A00651 ..	3901F-A50	3901F-A00
Cruce (intermediar), lampă orientare*	3559-A07445	3558E-A00653 ..	3558E-A00653 ..	3901F-A50	3901F-A00
Cruce (intermediar) cu port-etichetă	3559-A07445	3558E-A00610 ..	3558E-A00610 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător dublu cu revenire	3559-A86445	3558E-A00651 ..	3558E-A00651 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control*	3559-A86445	3558E-A00653 ..	3558E-A00653 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător dublu cu revenire, cu port-etichetă	3559-A86445	3558E-A00610 ..	3558E-A00610 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător dublu cu revenire, monopolar (1 sens)	3559-A87445	3558E-A00652 ..	3558E-A00652 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens)	3559-A91445	3558E-A00651 ..	3558E-A00651 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens), lampă orientare sau control*	3559-A91445	3558E-A00653 ..	3558E-A00653 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător cu 3 pol cu lampă de control	1011-0-0816 CZ	3558E-A00933 ..	3558E-A00933 ..	3901F-A50	3901F-A00
Înterupător cititor de cartelă hotel	3559-A92445	3559E-A00700 ..	3559E-A00700 ..	3901F-A50	3901F-A00
Regulator turație ventilator	3294U-A00130	3294E-A00130 ..	3294E-A00130 ..	3901F-A50	3901F-A00
Busch-Dimmer® rotativ, pentru becuri cu incandescență, lămpi cu halogen 230 V, 230 V~, 60 - 600 W	6515-0-0704	3294E-A00123 ..	3294E-A00123 ..	3901F-A50	3901F-A00
Busch-Dimmer® rotativ, pentru becuri cu incandescență, lămpi cu halogen 230 V și lămpi cu halogen cu transformator, 230 V~, 20 - 500 W/VA	6512-0-0057	3294E-A00123 ..	3294E-A00123 ..	3901F-A50	3901F-A00

1. Denumire aparat	2. Codul mecanismului	3. Codul clapetei		4. Codul ramei			
		Time® Arbo	Time®	Time® Arbo	Time®		
Busch-Dimmer® acționat prin apăsare cu memorie pentru nivelul Intensității luminoase, lămpi cu Halogen 230 V și lămpi cu halogen cu transformator, 230 V~, 20 - 500 W/VA	6560-0-1205	3299E-A00100 ..	3299E-A00100 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Dimer acționat prin atingere		3299E-A11100 ..	3299E-A11100 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Înterupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva acționării simultane în ambele sensuri	3559-A88445	3558E-A00662 ..	3558E-A00662 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Înterupător (2x 1) pentru jaluzele	3559-A89445	3558E-A00662 ..	3558E-A00662 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Înterupător pentru jaluzele cu comandă fără fir Busch-Jalousiecontrol®	6410-0-0378	3299E-A00110 ..	3299E-A00110 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Temporizator Comfort Busch-Timer®	6410-0-0373	3299E-A40100 ..	3299E-A40100 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – triac		3299E-A12100 ..	3299E-A12100 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Înterupător-detector de mișcare acționat în infraroșu, cu element de comutare – releu		3299E-A22100 ..	3299E-A22100 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Temporizator săptămânal	3292U-A00003	3292E-A20301 ..	3292E-A20301 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Termostat de cameră + temporizator săptămânal	3292U-A00003	3292E-A10301 ..	3292E-A10301 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10301 ..)	3292U-A90100						
Înterupător rotativ cu 3 poziții	1101-0-0918	3294E-A00170 ..	3294E-A00170 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Temporizator mecanic	1043-0-0124	3294E-A00160 ..	3294E-A00160 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Termostat de cameră cu buton rotativ	3292U-A00003	3292E-A10101 ..	3292E-A10101 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10101 ..)	3292U-A90100						
Potetiometru de volum		5016E-A10100 ..	5016E-A10100 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Lampă de veghe, culoare alb	3917U-A00050	5016E-A00070 ..	5016E-A00070 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Lampă de orientare, culoare ORANJ	3916-12221						
culoare VERDE	3916-12222						
culoare ALBASTRU DESCHIS	3916-12223						
Lampă de control, culoare ORANJ	3916-22221						
Priză SCHUKO® simplă cu protecție copil		5518E-A03459 ..	5518E-A03459 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză SCHUKO® simplă cu capac		5518E-A03499 ..	5518E-A03499 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză SCHUKO® dubla cu protecție copil			5512F-C03459 ..				
Priză telefon pentru 1 post	5013U-A01103	5013E-A00213 ..	5013E-A00213 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză telefon pentru 2 posturi	5013U-A01105	5013E-A00215 ..	5013E-A00215 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză Radio + TV intermediară (7 dB)	5011-A3607	5011E-A00300 ..	5011E-A00300 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză Radio + TV intermediară (10 dB)	5011-A3610	5011E-A00300 ..	5011E-A00300 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză Radio + TV intermediară (14 dB)	5011-A3614	5011E-A00300 ..	5011E-A00300 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză Radio + TV de capăt	5011-A3503	5011E-A00300 ..	5011E-A00300 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză Radio + TV + Satelit	5011-A3303	5011E-A00300 ..	5011E-A00300 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Priză de comunicații	R302518, R302780	5014E-A00100 ..	5014E-A00100 ..	3901F-A50	3901F-A00		
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 1 conector cu 6 sau 8 poli RJ-45		5014E-B01017 ..	5014E-B01017 ..				
Suport pentru fixarea conectorilor, pentru 2 conectori cu 6 sau 8 poli RJ-45		5014E-B01018 ..	5014E-B01018 ..				
Cap scară IP 44 complet			3558E-A06940 03		3901F-A00 941 B		
Înterupător IP 44 dublu, monopolar complet			3558E-A05940 03		3901F-A00 941 B		
Cap scară / cap scară IP 44 complet			3558E-A52940 03		3901F-A00 941 B		
Cruce (intermediar) IP 44 complet			3558E-A07940 03		3901F-A00 941 B		
Înterupător IP 44 simplu, cu revenire, complet			3558E-A80940 03		3901F-A00 941 B		
Înterupător pentru jaluzele IP 44 cu interblocare împotriva acționării simultane în ambele sensuri			3558E-A88943 03		3901F-A00 941 B		
Priză SCHUKO® IP 44, cu protecție copil, cu capac			5518E-A03999 03		3901F-A00 941 B		

Observații:

* Lampa de orientare și control nu este inclusă în codul aparatelor



Contactați-ne

ABB S.R.L.

FLOREASCA BUSINESS PARK

Calea Floreasca, 169A, unit A, sector 1

014459 București, ROMANIA

Tel.: +40-372 158 200

E-mail: abb.office@ro.abb.com

www.abb.com/ro