
ABB-WELCOME

Dørtelefonsystem

Brugervejledning



ABB-Welcome dørtelefonsystem

Dørstation uden rør

1. Rør

Ved at tage røret besvarer du opkaldet. Afslut samtalen ved at lægge telefonrøret på plads.

2. Åbn yderdøren

Åbn yderdøren med knappen mærket med en nøgle. Det er også muligt at installere andre funktioner på knappen. Se mere detaljerede instruktioner.

3. Programmerbare knapper 1 og 2

Knapperne, som er mærket med cifrene 1 og 2, er programmerbare. Disse to knapper giver mulighed for flere funktioner for dørtelefonen.

4. Ringetonens volumen

Normal, dæmpet og lydløs.

5. Rød signallys



Hvis lampen blinker langsomt, er en knap trykket ind.



Hvis den røde lampe lyser vedvarende, er dørtelefonen lydløs.

6. Blå signallys




Hvis den blå lampe blinker hurtigt, så er systemet optaget.



Hvis den blå lampe blinker hurtigt, så er systemet optaget.

7. Induktionssløjfe i røret

Forstærker lyden i telefonrøret, hvis der anvendes høreapparat.





Notater

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid is composed of light gray lines on a white background.



—

ABB A/S

Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf. 4450 4450
www.abb.dk