

ABB-WELCOME

Dørtelefonsystem

Brugervejledning



ABB-Welcome dørtelefonssystem

Svartelefon med rør

1. Display 4,3", håndfri

2. Besvar samtale eller ring op

Ved hjælp af knappen, der er mærket med et telefonrør, kan du besvare eller foretage et opkald.

3. Åbn yderdøren

Åbn døren ved hjælp af knappen mærket med en nøgle.

4. Ring til egen yderdør

Under samtalen er det muligt at tage et billede af den person, du taler med, ved at trykke vedvarende på knappen mærket med en person.

Hvis lampen blinker, betyder det, at der har været et ubesvaret opkald. Opkaldstidspunktet og et billede af opringeren gemmes automatisk i telefonen.

5. Lydløs

Afbryd lyden for indkommende samtaler.

Tryk på knappen for ikke at modtage indkommende opkald.

Sluk for mikrofonen under en samtale ved at holde knappen inde.

Når telefonen er indstillet til lydløs, lyser lampen.

6. Programmerbar knap

Muliggør ekstra funktioner. Se mere detaljerede instruktioner.

7. Menu og indstillinger

Anvendes med de knapper, som er vist på displayet.

8. Induktionssløjfe

Forstærker højttalerens lyd, hvis der anvendes høreapparat.



Menu og indstillinger:

- 1: Indstillinger for interne opkald mellem lejligheder
- 2: Relæstyring (tilgængelig som ekstrafunktion)
- 3: Programmerbar knap, internt opkald
- 4: Viderestilling
- 5: Automatisk døråbning
- 6: Indstil kode for døråbning
- 7: Vælg ringetone
- 8: Styrke på ringetone
- 9: Dato og klokkeslæt
- 10: Automatisk fuldskræmsvisning
- 11: Liste over interne opkaldsspærringer
- 12: Eventlog
- 13: Sprogindstillinger
- 14: Information
- 15: Nulstil fabriksindstillinger

Menu, indstillinger og ekstra funktioner:

Detaljerede instruktioner kan findes i manualen for telefonen.



Notater

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of approximately 30 columns and 40 rows of squares.



—
ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf. 4450 4450
www.abb.dk